


# Versetzanleitung SYMALIT Power Charger Box Typ S

MCAM SYMALIT AG  
Hardstr. 5  
CH-5600 Lenzburg  
Phone +41 (0) 62 885 83 80  
FAX +41 (0) 62 885 83 84



Versetzanleitung für die SYMALIT Power-Charger-Box für Ladestationen der E-Mobility.  
Gemäss EN124 und Belastung B125 (Prüflast 125 kN) SYM-Box mit Gusdeckel und Betonsockel.



Beim Einbringen der Hinterfüllung und anschl. Verdichten muss die Diagonale der SYM-Box kontrolliert werden. Evt. Entwässerung / Ablauf einbauen.

